



PORSCHE

整備手帳

- 定期点検整備記録 ■ 保証書 ■ 住所変更届
- 定期点検整備項目一覧 ■ サービス相談窓口一覧表



保証書

お買い上げ下さいましたポルシェ車に万一不具合がおきました時は、
此の保証書にしたがって次頁のとおり保証いたします。

車体番号 WP0Z2Z96ZNS401870

登録年月日 1992年07月17日

Auslieferung Garantiebeginn Porsche Japan

登録番号 品川 34 友 735

型式 E-964A

お客様氏名 織田 吉子

お客様住所 〒 世田谷区 野沢 2-11-10
☎ ()

販売会社
会社名
住所 〒 東京都港区六本木三丁目18番6号
ミツワ自動車販売株式会社
TEL (3584) 4 3 2 1



ポルシェ社日本総代理店 ミツワ自動車株式会社

※ご注意：保証書に基づく修理を行なう時はこのシートをサービスフロントにご提示下さい。

新車3,000km時又は 6ヶ月以内点検

お客様名	様	走行料	3213 km
TEL	積田 吉子	型式	E-964A
登録番号	品川39ナ0735	年式	92 年式
車台番号	96NS401870		

点検の結果	点検の結果必要により実施した作業内容						
異状なし	調整	修理	分解	締付	取替	清掃	給油
レ	A	△	W	T	×	C	L

■かじ取り装置

- ハンドルの遊び、ゆるみ、がた、操作具合
- ギヤボックスの油漏れ、取付のゆるみ
- ロッド、アラーム類のゆるみ、がた、損傷
- パワーステアリング装置の油漏れ、油量、取付けのゆるみ

■走行装置

- A タイヤの空気圧、亀裂、損傷、異物(928はシステムテスター使用)
- T クリップナットのゆるみ
- フロントホイールベアリングのがた
- フロントアライメント「トウ」点検(928)

■動力伝装置

- クラッチペダルの遊び、クラッチの作用、液量
- ギヤボックス各部の締付け
- T ハーフシャフト、センターシャフト締付け

■制動装置

- ブレーキペダルの遊び、踏み代
- フットブレーキのきき具合、レバーの引き代
- パーキングブレーキのきき具合、レバーの引き代
- ホース、パイプからの漏れ、損傷、取付状態
(※含むマスターシフトホース点検)
- ブレーキオイルの液量、警告灯点検
- ブレーキ各部の締付

■緩衝装置

- ショックアブソーバの油漏れ、取付部のがた、機能

■電気装置

- 点火プラグの状態
- 点火時期、進角装置の機能(遅角機構も含む)
- 充電作用
- バッテリー液量、比重及びバッテリーターミナル締付

■原動機

- エンジンのかかり具合、異音
- 低速、加速の状態
- 排気の状態(CO及びHC濃度、色)、排気漏れ点検
- シリンダーヘッド、マニホールド各部の締付け
- エンジンオイル漏れ点検
- アイドリング点検(911ターボ)
- 燃料漏れ、フューエルフィルター点検
- ラジエターホース点検、ホースクランプ増締め
- 冷却水の量、漏れ点検(空冷エンジンを除く)
- A ファンベルト及びコグドベルトの弛み、損傷、張り点検
- コグドベルトテレシヨナーオイルレベル点検(928S4)
- ダイアグノーシステム:(968、911、911ターボ、928)
- 故障コードの読みとりシステムアダプション

■保安装置

- 灯火装置、警音器、方向指示器、ワイパー、ウォッシャー及びデフロスターの作用、ミラー、反射鏡の状態

■ヘッドライト照準

- ヘッドライト照準

■ボデー関係

- 排気管の取付けのゆるみ、損傷
- ヒートシールド取付状態点検
- ドアヒンジ、ストライカー締付
- カブリオレットトップ作動点検

■その他の点検項目

- ロードテスト(各装置の安全確認)

■給油脂

- エンジンオイル、オイルフィルター交換
- トランスミッション、マニュアル交換・オートマ点検
- デイアレンシャルオイル交換
- リンケージ廻り及びヒンジ部分給油

★上記項目については油脂・部品代を除き無償です。

記事欄	■CO、HC濃度 (アイドリング時)		新車3,000km点検	
	CO 0.1 %		東京都港区六本木三丁目18番6号	
	HC 10 ppm		ミツワ自動車販売株式会社	
	リペヤーオーダー№ 8984		六本木工場	
	実施年月日	お客様署名		
	92年 8月 22日			

※第一業及び第二業は工場控・第三業はお客様の控です。

定期点検整備記録簿

6 ()
12 () + ()
24 () + () + ()

6か月定期点検整備

使用者の氏名又は名称 系 畷 田 吉 子

住所 系 畷 田 吉 子

車名及び型式 E-964A

自動登録番号又は車両番号 001139909212

原動機の型式 初度登録年又は検査年 444

車台番号 WPC22296ZN

S401870

点検の結果及び整備の概要		タイヤの溝の深さ、タイヤの金属片、異状な摩耗		バッテリーの液量		減速時排気ガス減少装置の機能	
■ かじ取り装置		<input checked="" type="checkbox"/>	異状な摩耗	<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリーの液の比重、バッテリーのターミナル部の接続状態	<input type="checkbox"/>	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
<input type="checkbox"/>	ハンドルの遊び、緩み、かた/ハンドルの操作具合	<input type="checkbox"/>	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	<input type="checkbox"/>	電気配線の接続部の緩み、損傷	<input type="checkbox"/>	熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み	<input type="checkbox"/>	リム、ホイール・ディスクの損傷	■ 原 動 機		<input checked="" type="checkbox"/>	■ 灯火装置等
<input type="checkbox"/>	ロッド、アーム類/ボール・ジョイントのダの緩み、かた、損傷/スト・アーツの亀裂、損傷	<input type="checkbox"/>	フロント・ホイール・ベアリングのかた	<input type="checkbox"/>	原動機のかかり具合、異音	<input type="checkbox"/>	灯火装置の作用/方向指示器の作用
<input type="checkbox"/>	ナックルの連結部のかた	<input type="checkbox"/>	リヤ・ホイール・ベアリングのかた	<input type="checkbox"/>	※低速及び加速の状態	<input type="checkbox"/>	警告音の作用
<input type="checkbox"/>	ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度	■ 緩衝装置		<input type="checkbox"/>	※排気の状態	<input type="checkbox"/>	窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用
<input checked="" type="checkbox"/>	パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>	シャシばねの損傷	<input type="checkbox"/>	エア・クリーナ・エレメントの状態	<input type="checkbox"/>	デフロスタの作用/施錠装置の作用
<input type="checkbox"/>	パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量	<input type="checkbox"/>	取付部の緩み、損傷/連結部のかた	<input type="checkbox"/>	弁すき間	<input type="checkbox"/>	計器の作用
<input type="checkbox"/>	パワー・ステアリング装置の取付けの緩み	<input type="checkbox"/>	サスペンション・アームの連結部のかた、アームの損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	エンジン・オイルの汚れ、量	<input type="checkbox"/>	エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
■ 制動装置		■ 動力伝達装置		<input type="checkbox"/>	エンジン・オイルの漏れ	<input type="checkbox"/>	マフラの機能
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/ブレーキのきき具合	<input checked="" type="checkbox"/>	クラッチ・ベタルの遊び、切れたときの床板とのすき間	<input type="checkbox"/>	燃料漏れ	<input type="checkbox"/>	ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車ブレーキ・レバーの引きしろ	<input type="checkbox"/>	クラッチの作用	<input type="checkbox"/>	キャブレターのリンク/スロットルバルブ、機構の状態	<input type="checkbox"/>	座席ベルトの状態
<input type="checkbox"/>	駐車ブレーキのきき具合	<input type="checkbox"/>	クラッチの液量	<input type="checkbox"/>	噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態	<input type="checkbox"/>	シャシ各部の給油脂状態
<input type="checkbox"/>	ロッド、ケーブル類の緩み、かた、損傷	<input type="checkbox"/>	トランスミッションの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/>	噴射時期、噴射量	■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等	
<input checked="" type="checkbox"/>	ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	<input type="checkbox"/>	トランスミッションの操作機構のかた	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水の量	<input type="checkbox"/>	導管、継手部のガス漏れ、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	リザーバ・タンクの液量	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	<input checked="" type="checkbox"/>	ファン・ベルトの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>	ペーパーライザのタール
<input type="checkbox"/>	ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ	<input type="checkbox"/>	ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	<input type="checkbox"/>	冷却装置の水漏れ	<input type="checkbox"/>	ガス容器取付部の座席のある車室との緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷	<input type="checkbox"/>	ラジエータ・キャップの機能	■ その他の点検項目	
<input type="checkbox"/>	倍力装置の機能	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフトのセンター・ベアリングのかた	■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ドラムとライニッシュューの摺動部分、ングとのすき間/ライニングの摩耗	<input type="checkbox"/>	デファレンシャルの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/>	プロバイ・ガス還元装置/プロバイ・ガス還元装置のメーターリングバルブの状態/配管の損傷	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ドラムの摩耗、損傷	■ 電気装置		<input type="checkbox"/>	燃料蒸発ガス排出抑制/チャコール・キャニスタの装置の配管等の損傷/詰まり、損傷	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗	<input type="checkbox"/>	※点火プラグの状態	<input type="checkbox"/>	燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェックバルブの機能	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	ディスクの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	※点火時期	<input type="checkbox"/>	触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>	
■ 走行装置		<input type="checkbox"/>	断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態	<input type="checkbox"/>	二次空気供給装置の機能	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	進角装置(避角機構を含む。)の機能	<input type="checkbox"/>	排気ガス再循環装置の機能	<input type="checkbox"/>	

14.10.1994 bei 4.143 km

記事(主な交換部品、測定結果等)

(測定結果)

● CO, HC濃度(アイドリング時)

CO 0.1 %

HC 10 ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

検査を執行した者の氏名 橋本 正

点検の年月日 6年10月14日

整備を完了した年月日 6年10月19日

点検時の総走行距離 4143 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。

は、様式に規定されていない項目を示す。

(定期点検整備記録簿は、その記載の日から2年間保存してください。)

自家用乗用等	点検	交換	締付	T
	✓	×	×	
		修理	清掃	C
	△			
分解	○	調整	給油	L

分解整備記録簿

12

依頼者の氏名又は名称

住 所 織田 幸平

車名及び型式

E964

自動車登録番号又は車両番号

品目 39929212

原動機の型式

初度登録年又は初度検査年

車台番号
KPGZZZ46ZNS
401870

分解整備の概要

■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、緩み、がた/ハンドルの操作具合
- ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ロッド、アーム類/ボール・ジョイントのダの緩み、がた、損傷/スト・ブーツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/ブレーキのきき具合
- 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニ/シューの摺動部分、ングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

■ 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

- タイヤの溝の深さ/タイヤの金属片、異状な摩耗
- ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- リム、ホイール・ディスクの損傷
- フロント・ホイール・ベアリングのがた
- リヤ・ホイール・ベアリングのがた

■ 緩衝装置

- シャンばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷/連結部のがた
- サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷
- ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷、取付部のがた

■ 動力伝達装置

- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在継手部のグスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた/シャフトの自在継手部のがた
- プロペラ・シャフトのセンター・ベアリングのがた

■ デファレンシャル

- デファレンシャルの油漏れ、油量

■ 電気装置

- ※点火プラグの状態
- ※点火時期
- 断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態
- 進角装置(進角機構を含む。)の機能

- バッテリの液量
- バッテリの液の比重/バッテリーのターミナル部の接続状態
- 電気配線の接続部の緩み、損傷

■ 原 動 機

- 原動機のかかり具合、異音
- ※低速及び加速の状態
- ※排気の状態
- エア・クリーナ・エレメントの状態
- 弁すき間
- エンジン・オイルの汚れ、量
- エンジン・オイルの漏れ
- 燃料漏れ
- キャブレタのリンク/スロットル・バルブ、機構の状態/チョーク・バルブの状態
- 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態
- 噴射時期、噴射量
- 冷却水の量
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却装置の水漏れ
- ラジエータ・キャップの機能

■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

- プロバイ・ガス還元装置/プロバイ・ガス還元装置のメーター・バルブの状態/配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制/チャコール・キャニスタの装置の配管等の損傷/詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能
- 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能

- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
- 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

■ 灯火装置等

- 灯火装置の作用/方向指示器の作用
- 警告器の作用
- 窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用
- デフロスタの作用/施錠装置の作用
- 計器の作用
- エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
- マフラの機能
- ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷
- 座席ベルトの状態
- シャン各部の給油脂状態

■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等

- 導管、継手部のガス漏れ、損傷
- ベーバライザのタール
- ガス容器取付部の/座席のある車室との緩み、損傷/間の気密

■ その他の点検項目

17.07.1996 bei 9.606 km

記事(主な交換部品、測定結果等)
 土37107 X 71-ILU 7107 X
 6X18 X
 7107 X A
 7107 X

(測定結果)	
● CO, HC濃度(アイドリング時)	
CO 0.1	%
HC 10	ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び電話番号
 煙野ガレージ
 電話 06-6578-5911
 7778 06-6578-5911

検査を執行した者の氏名	老 叔 井
点検の年月日	8 年 7 月 17 日
検査の年月日	8 年 7 月 17 日
分解整備時の総走行距離	9606 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。
 メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書をご参照ください。

は、様式に規定されていない項目を示す。

(この分解整備記録簿は整備工場専用の)ものです。

定期点検整備記録簿

か月定期点検整備

6 ()
12 ()
24 ()

使用者の氏名又は名称

住所 新加用吉野

車名及び型式 E904A

自動車登録番号又は車両番号 品N391α9212

原動機の型式 初度登録年又は初度検査年 62

車台番号 JKP0222962NS

401070

- 点検の結果及び整備の概要
- かじ取り装置
- ハンドルの遊び、緩み、かた/ハンドルの操作具合
 - ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み
 - ロッド、アーム類/ボールジョイントのダの緩み、かた、損傷/スト・ブーツの亀裂、損傷
 - ナックルの連結部のかた
 - ホイールアライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度
 - パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
 - パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
 - パワー・ステアリング装置の取付けの緩み
- 制動装置
- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込み時の床板とのすき間/ブレーキのきき具合
 - 駐車ブレーキレバーの引きしろ
 - 駐車ブレーキのきき具合
 - ロッド、ケーブル類の緩み、かた、損傷
 - ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
 - リザーバ・タンクの液量
 - ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ
 - マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
 - 倍力装置の機能
 - ドラムとライニングの摺動部分、ングとのすき間/ライニングの摩耗
 - ドラムの摩耗、損傷
 - ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗
 - ディスクの摩耗、損傷
- 走行装置
- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

- タイヤの溝の深さ、タイヤの金属片、異状な摩耗
 - ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
 - リム、ホイール・ディスクの損傷
 - フロント・ホイール・ベアリングのかた
 - リヤ・ホイール・ベアリングのかた
- 緩衝装置
- シャシばねの損傷
 - 取付部の緩み、損傷/連結部のかた
 - サスペンション・アームの連結部のかた、アームの損傷
 - ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷
- 動力伝達装置
- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
 - クラッチの作用
 - クラッチの液量
 - トランスミッションの油漏れ、油量
 - トランスミッションの操作機構のかた
 - プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
 - ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
 - プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
 - プロペラ・シャフトのセンターベアリングのかた
 - デファレンシャルの油漏れ、油量
- 電気装置
- ※点火プラグの状態
 - ※点火時期
 - 断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態
 - 進角装置(進角機構を含む。)の機能

- バッテリーの液量
 - バッテリーの液の比重/バッテリーのターミナル部の接続状態
 - 電気配線の接続部の緩み、損傷
- 原動機
- 原動機のかかり具合、異音
 - ※低速及び加速の状態
 - ※排気の状態
 - エア・クリーナ・エレメントの状態
 - 弁すき間
 - エンジン・オイルの汚れ、量
 - エンジン・オイルの漏れ
 - 燃料漏れ
 - キャブレターのリンク/スロットルバルブ、機構の状態
 - 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態
 - 噴射時期、噴射量
 - 冷却水の量
 - ファン・ベルトの緩み、損傷
 - 冷却装置の水漏れ
 - ラジエータ・キャップの機能
- ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- プロペラ・ガス還元装置/プロペラ・ガス還元装置のメーターバルブの状態
 - 燃料蒸発ガス排出抑制装置/チャコール・キャニスタの装置の配管等の損傷/詰まり、損傷
 - 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェックバルブの機能
 - 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
 - 二次空気供給装置の機能
 - 排気ガス再循環装置の機能

- 減速時排気ガス減少装置の機能
 - 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
 - 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷
- 灯火装置等
- 灯火装置の作用/方向指示器の作用
 - 警告音の作用
 - 窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用
 - デフロスタの作用/施錠装置の作用
 - 計器の作用
 - エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
 - マフラの機能
 - ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷
 - 座席ベルトの状態
 - シャシ各部の給油脂状態
- 高圧ガスを燃料とする燃料装置等
- 導管、継手部のガス漏れ、損傷
 - ペーパーライザのタール
 - ガス容器取付部の座席のある車室との緩み、損傷
- その他の点検項目

28.03.1999 bei 17.658 km

0693547

記事(主な交換部品、測定結果等)

スハロー 77571 X
オイル 77107 X
エンジンオイル X

(測定結果)

● CO, HC濃度(アイドリング時)

CO	0.1	%
HC	10	ppm

大阪府大阪市東淀川区 2866-1

住 所 新加用吉野

電話 06-6578-8911

ファクス 06-6578-8922

検査を執行した者の氏名	木村光
点検の年月日	11年3月28日
整備を完了した年月日	11年3月29日
点検時の総走行距離	17658 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。

は、様式に規定されていない項目を示す。

(定期点検整備記録簿は、その記載の日から2年間保存してください。)

自家用乗用等	点検	交換	×	締付	T
		修理	△	清掃	C
	分解	調整	A	給油	L

分解整備記録簿

依頼者の氏名又は名称

住所

〒100-0001 東京都千代田区千代田

車名及び型式

E-964A

自動車登録番号又は車両番号

原動機の型式
b2

初度登録年又は初年度検査年

車台番号
401890

分解整備の概要

■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、緩み、がた/ハンドルの操作具合
- ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ロッド、アーム類/ボール・ジョイントのダの緩み、がた、損傷/スト・ブーツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のがた
- ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/ブレーキのきき具合
- 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、がた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニング/シューの摺動部分、ングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

■ 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

- タイヤの溝の深さ/タイヤの金属片、異状な摩耗
- ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- リム、ホイール・ディスクの損傷
- フロント・ホイール・ベアリングのがた
- リヤ・ホイール・ベアリングのがた

■ 緩衝装置

- シャンばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷/連結部のがた
- サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷
- ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷/取付部のがた

■ 動力伝達装置

- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のがた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのドライブ・シャフトのスプライン部のがた/シャフトの自在継手部のがた
- プロペラ・シャフトのセンター・ベアリングのがた

■ 電気装置

- ※点火プラグの状態
- ※点火時期
- 断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態
- 進角装置(進角機構を含む。)の機能

- バッテリの液量
- バッテリの液の比重/バッテリーのターミナル部の接続状態
- 電気配線の接続部の緩み、損傷

■ 原動機

- 原動機のかかり具合、異音
- ※低速及び加速の状態
- ※排気の状態
- エア・クリーナ・エレメントの状態
- 弁すき間
- エンジン・オイルの汚れ、量
- エンジン・オイルの漏れ
- 燃料漏れ
- キャブレタのリンク/スロットル・バルブ、機構の状態
- 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態
- 噴射時期、噴射量
- 冷却水の量
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却装置の水漏れ
- ラジエータ・キャップの機能
- ※ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- プロバイ・ガス還元装置/プロバイ・ガス還元装置のメーター・バルブの状態/配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制/チャコール・キャニスタの装置の配管等の損傷/詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能
- 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能

- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
- 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

■ 灯火装置等

- 灯火装置の作用/方向指示器の作用
- 警告器の作用
- 窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用
- テフロスタの作用/施錠装置の作用
- 計器の作用
- エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
- マフラの機能
- ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷
- 座席ベルトの状態
- シャン各部の給油脂状態

■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等

- 導管、継手部のガス漏れ、損傷
- ベーパーライザのタール
- ガス容器取付部の/座席のある車室との緩み、損傷/間の気密

■ その他の点検項目

14.10.2003 bei 28.614 km

スフォカ-A17K

記事(主な交換部品、測定結果等)

オイルフィルター F.Rフル-フィルタ
72-エルフィル
スハ-97アラ

(測定結果)

●CO,HC濃度(アイドリング時)

CO 0.1 %

HC 10 ppm

自動車分解整備業者の氏名又は名称、住所、電話番号

大塚自動車整備株式会社
東京都千代田区千代田
堀野ガレージ
電話 06-6578-8911
06-6578-8922

検査を執行した者の氏名

末永 基

点検の年月日 15年10月14日

検査の年月日 15年10月14日

分解整備時の総走行距離 25614 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。

メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。

は、様式に規定されていない項目を示す。

(この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。)

定期点検整備記録簿

6 ()
12 (+)
24 (+ +)

か月定期点検整備

使用者の氏名又は名称

住所 青森県青森市 田中 青子

車名及び型式

原動機の型式

初度登録年又は検査年

自動車登録番号又は車両番号

車台番号

96N8401890

点検の結果及び整備の概要		減速時排気ガス減少装置の機能			
■ かじ取り装置	<input checked="" type="checkbox"/> ハンドルの遊び、緩み、かた/ハンドルの操作具合 <input checked="" type="checkbox"/> ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み <input type="checkbox"/> ロッド、アーム類/ボール・ジョイントのグの緩み、かた、損傷/スト・ブーツの亀裂、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> ナックルの連結部のかた <input type="checkbox"/> ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度 <input checked="" type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量 <input checked="" type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の取付けの緩み	<input checked="" type="checkbox"/> バッテリの液量 <input checked="" type="checkbox"/> バッテリの液の比重/バッテリーのターミナル部の接続状態 <input type="checkbox"/> 電気配線の接続部の緩み、損傷	<input type="checkbox"/> 減速時排気ガス減少装置の機能 <input type="checkbox"/> 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態 <input type="checkbox"/> 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷		
■ 制動装置	<input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/具合 <input checked="" type="checkbox"/> 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ <input checked="" type="checkbox"/> 駐車ブレーキのきき具合 <input type="checkbox"/> ロッド、ケーブル類の緩み、かた、損傷 <input checked="" type="checkbox"/> ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態 <input checked="" type="checkbox"/> リザーバ・タンクの液量 <input type="checkbox"/> ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ <input type="checkbox"/> マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> 倍力装置の機能 <input type="checkbox"/> ドラムとライニング/シューの摺動部分、グとのすき間/ライニングの摩耗 <input type="checkbox"/> ドラムの摩耗、損傷 <input type="checkbox"/> ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗 <input type="checkbox"/> ディスクの摩耗、損傷	<input type="checkbox"/> ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷 <input type="checkbox"/> サスペンション・アームの連結部のかた、アームの損傷 <input type="checkbox"/> ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷 <input type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間 <input type="checkbox"/> クラッチの作用 <input type="checkbox"/> クラッチの液量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの油漏れ、油量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの操作機構のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み <input type="checkbox"/> ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスパイン部のかた/シャフトの自在継手部のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフトのセンターベアリングのかた <input checked="" type="checkbox"/> デファレンシャルの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/> 燃料漏れ <input type="checkbox"/> キャブレターのリンク/スロットルバルブ、機構の状態 <input type="checkbox"/> チョークバルブの状態 <input type="checkbox"/> 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態 <input type="checkbox"/> 噴射時期、噴射量 <input type="checkbox"/> 冷却水の量 <input checked="" type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 冷却装置の水漏れ <input type="checkbox"/> ラジエータ・キャップの機能	<input checked="" type="checkbox"/> 灯火装置の作用/方向指示器の作用 <input checked="" type="checkbox"/> 警告器の作用 <input checked="" type="checkbox"/> 巻拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用 <input type="checkbox"/> デフロスタの作用/鏡装置の作用 <input type="checkbox"/> 計器の作用 <input type="checkbox"/> エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> マフラの機能 <input type="checkbox"/> ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態	
■ 走行装置	<input checked="" type="checkbox"/> タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷	<input type="checkbox"/> エンジン・オイルの汚れ(量) <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input type="checkbox"/> エア・クリーナ・エレメントの状態 <input type="checkbox"/> 弁すき間 <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 燃料漏れ <input type="checkbox"/> 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態 <input type="checkbox"/> 噴射時期、噴射量 <input type="checkbox"/> 冷却水の量 <input checked="" type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 冷却装置の水漏れ <input type="checkbox"/> ラジエータ・キャップの機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態	<input type="checkbox"/> 二次空気供給装置の機能 <input type="checkbox"/> 排気ガス再循環装置の機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態
	<input type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間 <input type="checkbox"/> クラッチの作用 <input type="checkbox"/> クラッチの液量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの油漏れ、油量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの操作機構のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み <input type="checkbox"/> ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスパイン部のかた/シャフトの自在継手部のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフトのセンターベアリングのかた <input checked="" type="checkbox"/> デファレンシャルの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/> エンジン・オイルの汚れ(量) <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input type="checkbox"/> エア・クリーナ・エレメントの状態 <input type="checkbox"/> 弁すき間 <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 燃料漏れ <input type="checkbox"/> 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態 <input type="checkbox"/> 噴射時期、噴射量 <input type="checkbox"/> 冷却水の量 <input checked="" type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 冷却装置の水漏れ <input type="checkbox"/> ラジエータ・キャップの機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態	<input type="checkbox"/> 二次空気供給装置の機能 <input type="checkbox"/> 排気ガス再循環装置の機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態
	<input type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間 <input type="checkbox"/> クラッチの作用 <input type="checkbox"/> クラッチの液量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの油漏れ、油量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの操作機構のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み <input type="checkbox"/> ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスパイン部のかた/シャフトの自在継手部のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフトのセンターベアリングのかた <input checked="" type="checkbox"/> デファレンシャルの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/> エンジン・オイルの汚れ(量) <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input type="checkbox"/> エア・クリーナ・エレメントの状態 <input type="checkbox"/> 弁すき間 <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 燃料漏れ <input type="checkbox"/> 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態 <input type="checkbox"/> 噴射時期、噴射量 <input type="checkbox"/> 冷却水の量 <input checked="" type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 冷却装置の水漏れ <input type="checkbox"/> ラジエータ・キャップの機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態	<input type="checkbox"/> 二次空気供給装置の機能 <input type="checkbox"/> 排気ガス再循環装置の機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態
	<input type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間 <input type="checkbox"/> クラッチの作用 <input type="checkbox"/> クラッチの液量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの油漏れ、油量 <input type="checkbox"/> トランスミッションの操作機構のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み <input type="checkbox"/> ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷 <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスパイン部のかた/シャフトの自在継手部のかた <input type="checkbox"/> プロペラ・シャフトのセンターベアリングのかた <input checked="" type="checkbox"/> デファレンシャルの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/> エンジン・オイルの汚れ(量) <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input type="checkbox"/> エア・クリーナ・エレメントの状態 <input type="checkbox"/> 弁すき間 <input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ <input checked="" type="checkbox"/> 燃料漏れ <input type="checkbox"/> 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態 <input type="checkbox"/> 噴射時期、噴射量 <input type="checkbox"/> 冷却水の量 <input checked="" type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷 <input type="checkbox"/> 冷却装置の水漏れ <input type="checkbox"/> ラジエータ・キャップの機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態	<input type="checkbox"/> 二次空気供給装置の機能 <input type="checkbox"/> 排気ガス再循環装置の機能	<input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態 <input type="checkbox"/> シャシ各部の給油脂状態

記事(主な交換部品、測定結果等)

テ"イストリビ"2-9-(X)

(測定結果)

●CO,HC濃度(アイドル時)

CO 0.1 %

HC 10 ppm

検査を執行した者の氏名 煙野ガレ

点検の年月日 18年5月9日

整備を完了した年月日 18年5月9日

点検時の総走行距離 56.196 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。

メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。

は、様式に規定されていない項目を示す。

(定期点検整備記録簿は、その記載の日から2年間保存してください。)

自家用乗用等	点検	交換	締付	T
	分解	修理	清掃	C
		調整	給油	L

分解整備記録簿

依頼者の氏名又は名称
住所 **新井田 幸子**

車名及び型式 **E-904A** 自動車登録番号又は車両番号 **8043919212**
原動機の型式 **62** 初年度登録年又は初年度検査年 **7** 車台番号 **962N15401870**

分解整備の概要		<input checked="" type="checkbox"/>	タイヤの溝の深さ、タイヤの金属片、異状な摩耗	<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリーの液量	<input type="checkbox"/>	減速時排気ガス減少装置の機能
■ かじ取り装置		<input checked="" type="checkbox"/>	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み	<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリーの液の比重、バッテリーのターミナル部の接続状態	<input type="checkbox"/>	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
<input type="checkbox"/>	ハンドルの遊び、緩み、かた/ハンドルの操作具合	<input checked="" type="checkbox"/>	リム、ホイール・ディスクの損傷	<input type="checkbox"/>	電気配線の接続部の緩み、損傷	<input type="checkbox"/>	熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み	<input checked="" type="checkbox"/>	フロント・ホイール・ベアリングのがた	■ 原動機		<input type="checkbox"/>	■ 灯火装置等
<input type="checkbox"/>	ロッド、アーム類、ボール・ジョイントのダの緩み、かた、損傷/スト・ブーツの亀裂、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	リヤ・ホイール・ベアリングのがた	<input checked="" type="checkbox"/>	原動機のかかり具合、異音	<input checked="" type="checkbox"/>	灯火装置の作用/方向指示器の作用
<input type="checkbox"/>	ナックルの連結部のがた	■ 緩衝装置		<input checked="" type="checkbox"/>	※低速及び加速の状態	<input checked="" type="checkbox"/>	警告器の作用
<input type="checkbox"/>	ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度	<input type="checkbox"/>	シャシばねの損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	※排気の状態	<input checked="" type="checkbox"/>	窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用
<input checked="" type="checkbox"/>	パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷	<input type="checkbox"/>	取付部の緩み、損傷/連結部のがた	<input type="checkbox"/>	エア・クリーナ・エレメントの状態	<input checked="" type="checkbox"/>	デフロスタの作用/施錠装置の作用
<input type="checkbox"/>	パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量	<input type="checkbox"/>	サスペンション・アームの連結部のがた、アームの損傷	<input type="checkbox"/>	弁すき間	<input checked="" type="checkbox"/>	計器の作用
<input type="checkbox"/>	パワー・ステアリング装置の取付けの緩み	<input type="checkbox"/>	ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	エンジン・オイルの汚れ、量	<input checked="" type="checkbox"/>	エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
■ 制動装置		■ 動力伝達装置		<input checked="" type="checkbox"/>	エンジン・オイルの漏れ	<input type="checkbox"/>	マフラの機能
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/ブレーキのきき具合	<input type="checkbox"/>	クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間	<input checked="" type="checkbox"/>	燃料漏れ	<input type="checkbox"/>	ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車ブレーキ・レバーの引きしろ	<input type="checkbox"/>	クラッチの作用	<input type="checkbox"/>	キャブレターのリンク/スロットル・バルブ、機構の状態	<input type="checkbox"/>	座席ベルトの状態
<input checked="" type="checkbox"/>	駐車ブレーキのきき具合	<input type="checkbox"/>	クラッチの液量	<input type="checkbox"/>	噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態	<input type="checkbox"/>	シャシ各部の給油脂状態
<input type="checkbox"/>	ロッド、ケーブル類の緩み、かた、損傷	<input type="checkbox"/>	トランスミッションの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/>	噴射時期、噴射量	<input type="checkbox"/>	■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等
<input checked="" type="checkbox"/>	ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	<input type="checkbox"/>	トランスミッションの操作機構のがた	<input type="checkbox"/>	冷却水の量	<input type="checkbox"/>	導管、継手部のガス漏れ、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	リザーバ・タンクの液量	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み	<input type="checkbox"/>	ファン・ベルトの緩み、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	ペーパーライザのタール
<input checked="" type="checkbox"/>	ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ	<input type="checkbox"/>	ドライブ・シャフトの自在継手部のタスト・アーツの亀裂、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却装置の水漏れ	<input type="checkbox"/>	ガス容器取付部の/座席のある車室との緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部の損傷	<input type="checkbox"/>	ラジエータ・キャップの機能	■ その他の点検項目	
<input type="checkbox"/>	ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷	<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフトのセンター・ベアリングのがた	<input type="checkbox"/>	■ ばい塵、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置		
<input type="checkbox"/>	倍力装置の機能	<input checked="" type="checkbox"/>	デファレンシャルの油漏れ、油量	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ドラムとライニ/シューの摺動部分、ングとのすき間/ライニングの摩耗	<input type="checkbox"/>	■ 電気装置		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ドラムの摩耗、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	※点火プラグの状態	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗	<input checked="" type="checkbox"/>	※点火時期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ディスクの摩耗、損傷	<input checked="" type="checkbox"/>	断続器の状態/ディストリビュークのキャップの状態	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ 走行装置		<input checked="" type="checkbox"/>	進角装置(進角機構を含む。)の機能	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

30.07.2008 bei 41.649 km

記事(主な交換部品、測定結果等)	(測定結果)	自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び認識番号	検査を執行した者の氏名	ス#475
	●CO,HC濃度(アイドリング時)	住所 福栄県福栄市福栄町中野5-25-10	点検の年月日	20年7月30日
	CO 0.1 %		検査の年月日	20年7月30日
	HC 10 ppm		分解整備時の総走行距離	41649 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。
メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。
は、様式に規定されていない項目を示す。(この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。)

定期点検整備記録簿

点検
 分解
 交換
 修理
 調整
 締付
 清掃
 給油

6 ()
 12 ()
 24 ()

か月定期点検整備

使用者の氏名又は名称

住所

氏名: 久保田吉子
 住所: 福岡県福岡市東区...

車名及び型式

E-964

自動車登録番号又は車両番号

2915 996 9212

原動機の型式

62 114

初度登録年又は初年度検査年

14

専有番号

WPO72296ZNS

検査年

9/18/10

点検の結果及び整備の概要

■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、緩み、かた/ハンドルの操作具合
- ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ロッド、アーム類/ボール・ジョイントのダの緩み、かた、損傷/スト・ブーツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のかた
- ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/ブレーキのきき具合
- 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、かた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニング/シューの摺動部分、ングとのすき間/ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

■ 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

- タイヤの溝の深さ、タイヤの金属片、異状な摩耗、石その他の異物
- ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- リム、ホイール・ディスクの損傷
- フロント・ホイール・ベアリングのかた
- リヤ・ホイール・ベアリングのかた

■ 緩衝装置

- シャンばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷/連結部のかた
- サスペンション・アームの連結部のかた、アームの損傷
- ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷

■ 動力伝達装置

- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のかた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセルフ・スライダ部の損傷
- プロペラ・シャフトのドライブ・シャフトの自在継手部の損傷
- プロペラ・シャフトのセンター・ベアリングのかた
- デファレンシャルの油漏れ、油量

■ 電気装置

- ※点火プラグの状態
- ※点火時期
- 断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態
- 進角装置(進角機構を含む。)の機能

- バッテリの液量
- バッテリの液の比重/バッテリーのターミナル部の接続状態
- 電気配線の接続部の緩み、損傷

■ 原動機

- 原動機のかかり具合、異音
- ※低速及び加速の状態
- ※排気の状態
- エア・クリーナ・エレメントの状態
- 弁すき間
- エンジン・オイルの汚れ、量
- エンジン・オイルの漏れ
- 燃料漏れ
- キャブレターのリンク/スロットルバルブ、機構の状態
- 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態
- 噴射時期、噴射量
- 冷却水の量
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却装置の水漏れ
- ラジエータ・キャップの機能

■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

- プロバイ・ガス還元装置/プロバイ・ガス還元装置のメーターリングバルブの状態/配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制/チャコール・キャニスタの装置の配管等の損傷/詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能
- 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能

- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
- 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷

■ 灯火装置等

- 灯火装置の作用/方向指示器の作用
- 警告音の作用
- 窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用
- デフロスタの作用/施錠装置の作用
- 計器の作用
- エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
- マフラの機能
- ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷
- 座席ベルトの状態
- シャン各部の給油脂状態

■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等

- 導管、継手部のガス漏れ、損傷
- ベーバライザのタール
- ガス容器取付部の/座席のある車室との緩み、損傷
- 間の気密

■ その他の点検項目

09.2010 bei 49.428 km

記事(主な交換部品、測定結果等)

交換部品: IRB素子
 PATV-X-1

(測定結果)

●CO, HC濃度(アイドリング時)

CO 0.46 %

HC 149 ppm

点検又は整備を実施した者の氏名又は名称

中古車修理の黄市
 福岡県福岡市東区...

検査を執行した者の氏名

久保田吉子

点検の年月日 年 09 月 18 日

整備を完了した年月日 年 09 月 28 日

点検時の総走行距離 49428 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。

メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。

は、様式に規定されていない項目を示す。

(定期点検整備記録簿は、その記載の日から2年間保存してください。)

自家用乗用等	点検	交換	締付	T
	分解	修理	清掃	C
		調整	給油	L

分解整備記録簿

依頼者の氏名又は名称
住 所 **糸籠田吉子**

車名及び型式 **E-969A**
自動車登録番号又は車両番号
原動機の型式 **b2** 初度登録年又は初年度検査年 **2014** 車台番号 **WPC22296ZNS 401870**

分解整備の概要

■ かじ取り装置

- ハンドルの遊び、緩み、かた/ハンドルの操作具合
- ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ロッド、アーム類/ボール・ジョイントのダの緩み、かた、損傷/スト・ブーツの亀裂、損傷
- ナックルの連結部のかた
- ホイール・アライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度
- パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷
- パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量
- パワー・ステアリング装置の取付けの緩み

■ 制動装置

- ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/ブレーキのきき具合
- 駐車ブレーキ・レバーの引きしろ
- 駐車ブレーキのきき具合
- ロッド、ケーブル類の緩み、かた、損傷
- ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- リザーバ・タンクの液量
- ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ
- マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
- 倍力装置の機能
- ドラムとライニング/シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ドラムの摩耗、損傷
- ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗
- ディスクの摩耗、損傷

■ 走行装置

- タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷

- タイヤの溝の深さ/タイヤの金属片、異状な摩耗
- ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- リム、ホイール・ディスクの損傷
- フロント・ホイール・ベアリングのかた
- リヤ・ホイール・ベアリングのかた
- シャンばねの損傷
- 取付部の緩み、損傷/連結部のかた
- サスペンション・アームの連結部のかた、アームの損傷
- ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷/取付部のかた
- クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間
- クラッチの作用
- クラッチの液量
- トランスミッションの油漏れ、油量
- トランスミッションの操作機構のかた
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ドライブ・シャフトの自在継手部のグスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部のグスト・ブーツの亀裂、損傷
- プロペラ・シャフトのセンター・ベアリングのかた
- デファレンシャルの油漏れ、油量
- ※点火プラグの状態
- ※点火時期
- 断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態
- 進角装置(遅角機構を含む。)の機能

■ 電気装置

- バッテリの液量
- バッテリの液の比重/バッテリーのターミナル部の接続状態
- 電気配線の接続部の緩み、損傷
- 減速時排気ガス減少装置の機能
- 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
- 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷
- エンジン・オイルの汚れ、量
- エンジン・オイルの漏れ
- 燃料漏れ
- キャブレタのリンク/スロットル・バルブ、機構の状態
- チョーク・バルブの状態
- 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態
- 噴射時期、噴射量
- 冷却水の量
- ファン・ベルトの緩み、損傷
- 冷却装置の水漏れ
- ラジエータ・キャップの機能
- ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
- プロバイ・ガス還元装置/プロバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- プロバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置/チャコール・キャニスタの装置の配管等の損傷/詰まり、損傷
- 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能
- 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- 二次空気供給装置の機能
- 排気ガス再循環装置の機能

- 灯火装置等の機能
- 灯火装置の作用/方向指示器の作用
- 警告器の作用
- 窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用
- デフロスタの作用/施錠装置の作用
- 計器の作用
- エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷
- マフラの機能
- ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷
- 座席ベルトの状態
- シャン各部の給油脂状態
- 高圧ガスを燃料とする燃料装置等の機能
- 導管、継手部のガス漏れ、損傷
- ベーバライザのタール
- ガス容器取付部の緩み、損傷/座席のある車室との緩み、損傷/間の気密
- その他の点検項目

記事(主な交換部品、測定結果等)
エンジンオイル
オイルフィルター
トランスミッション

(測定結果)

●CO,HC濃度(アイドリング時)	
CO	0.01 %
HC	21 ppm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称、事業場の所在地及び電話番号
中古車修理の龍市
住所 **福米県福米市穂積第中島05-25-11**

検査を執行した者の氏名 **阿部 邦子**
点検の年月日 **25年9月11日**
検査の年月日 **25年9月15日**
分解整備時の総走行距離 **54873** km

11.09.2013 bei 51.893 km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。
メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。
は、様式に規定されていない項目を示す。
(この分解整備記録簿は整備工場専用のものです。)

定期点検整備記録簿

か月定期点検整備

自家用乗用等	点検	交換	×	締付	T	6	()	
		修理	△	清掃	C	12	()	+
	分解	調整	A	給油	L	24	()	+

使用者の氏名又は名称 _____

住所 奈良 鹿野寺子

車名及び型式 <u>E-964A</u>	自動車登録番号又は車両番号 <u>8-19-399-9121</u>
原動機の型式 <u>62</u>	初度登録年又は初度検査年 <u>4</u>
車台番号 <u>WP022462NS</u> <u>401390</u>	

<p>点検の結果及び整備の概要</p> <p>■ かじ取り装置</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ハンドルの遊び、緩み、かた/ハンドルの操作具合</p> <p><input type="checkbox"/> ギヤ・ボックスの油漏れ/ギヤ・ボックスの取付けの緩み</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ロッド、アーム類/ボールジョイントのダの緩み、かた、損傷/スト・アーツの亀裂、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> ナックルの連結部のかた</p> <p><input type="checkbox"/> ホイールアライメント/かじ取り車輪の左右の回転角度</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置のベルトの緩み、損傷</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の油漏れ、油量</p> <p><input type="checkbox"/> パワー・ステアリング装置の取付けの緩み</p> <p>■ 制動装置</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ブレーキ・ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間/ブレーキのきき具合</p> <p><input type="checkbox"/> 駐車ブレーキレバーの引きしろ</p> <p><input type="checkbox"/> 駐車ブレーキのきき具合</p> <p><input type="checkbox"/> ロッド、ケーブル類の緩み、かた、損傷</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> リザーバ・タンクの液量</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの液漏れ</p> <p><input type="checkbox"/> マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> 倍力装置の機能</p> <p><input type="checkbox"/> ドラムとライニングの摺動部分、シリンダとのすき間/ライニングの摩耗</p> <p><input type="checkbox"/> ドラムの摩耗、損傷</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ディスクとパッドとのすき間/パッドの摩耗</p> <p><input type="checkbox"/> ディスクの摩耗、損傷</p> <p>■ 走行装置</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> タイヤの空気圧/タイヤの亀裂、損傷</p>	<p><input type="checkbox"/> タイヤの溝の深さ、タイヤの金属片、異状な摩耗</p> <p><input type="checkbox"/> ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> リム、ホイール・ディスクの損傷</p> <p><input type="checkbox"/> フロント・ホイール・ベアリングのかた</p> <p><input type="checkbox"/> リヤ・ホイール・ベアリングのかた</p> <p>■ 緩衝装置</p> <p><input type="checkbox"/> シャンばねの損傷</p> <p><input type="checkbox"/> 取付部の緩み、損傷/連結部のかた</p> <p><input type="checkbox"/> サスペンション・アームの連結部のかた、アームの損傷</p> <p><input type="checkbox"/> ショック・アブソーバ/ショック・アブソーバの油漏れ、損傷</p> <p>■ 動力伝達装置</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> クラッチ・ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> クラッチの作用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> クラッチの液量 <u>DEF</u></p> <p><input type="checkbox"/> トランスミッションの油漏れ、油量</p> <p><input type="checkbox"/> トランスミッションの操作機構のかた</p> <p><input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの自在継手部のダスト・ブーツの亀裂、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> プロペラ・シャフトのセンター・ベアリングのかた</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> デファレンシャルの油漏れ、油量</p> <p>■ 電気装置</p> <p><input type="checkbox"/> ※点火プラグの状態</p> <p><input type="checkbox"/> ※点火時期</p> <p><input type="checkbox"/> 断続器の状態/ディストリビュータのキャップの状態</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 進角装置(進角機構を含む。)の機能</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> バッテリの液量</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> バッテリの液の比重/バッテリーのターミナル部の接続状態</p> <p><input type="checkbox"/> 電気配線の接続部の緩み、損傷</p> <p>■ 原動機</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 原動機のかかり具合、異音</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ※低速及び加速の状態</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ※排気の状態</p> <p><input type="checkbox"/> エア・クリーナ・エレメントの状態</p> <p><input type="checkbox"/> 弁すき間</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> エンジン・オイルの汚れ、量</p> <p><input type="checkbox"/> エンジン・オイルの漏れ</p> <p><input type="checkbox"/> 燃料漏れ</p> <p><input type="checkbox"/> キャブレターのリンク/スロットルバルブ、機構の状態</p> <p><input type="checkbox"/> 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態</p> <p><input type="checkbox"/> 噴射時期、噴射量</p> <p><input type="checkbox"/> 冷却水の量</p> <p><input type="checkbox"/> ファン・ベルトの緩み、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> 冷却装置の水漏れ</p> <p><input type="checkbox"/> ラジエータ・キャップの機能</p> <p>■ ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置</p> <p><input type="checkbox"/> プロバイ・ガス還元装置/プロバイ・ガス還元装置のメーターリングバルブの状態/配管の損傷</p> <p><input type="checkbox"/> 燃料蒸発ガス排出抑制装置/チャコール・キャニスタの装置の配管等の損傷/詰まり、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> 燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 二次空気供給装置の機能</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 排気ガス再循環装置の機能</p>	<p><input type="checkbox"/> 減速時排気ガス減少装置の機能</p> <p><input type="checkbox"/> 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態</p> <p><input type="checkbox"/> 熱害防止装置の遮熱板の取付けの緩み、損傷</p> <p>■ 灯火装置等</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 灯火装置の作用/方向指示器の作用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 警告音の作用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 窓拭器の作用/洗浄液噴射装置の作用</p> <p><input type="checkbox"/> デフロスタの作用/施錠装置の作用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 計器の作用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> マフラの機能</p> <p><input type="checkbox"/> ドア・ロックの機能/車枠、車体の緩み、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> 座席ベルトの状態</p> <p><input type="checkbox"/> シャン各部の給油脂状態</p> <p>■ 高圧ガスを燃料とする燃料装置等</p> <p><input type="checkbox"/> 導管、継手部のガス漏れ、損傷</p> <p><input type="checkbox"/> ベーパーライザのタール</p> <p><input type="checkbox"/> ガス容器取付部の/座席のある車室との緩み、損傷/間の気密</p> <p>■ その他の点検項目</p> <p><u>リハール 665</u></p> <p><u>7ヤ7ル-10-9</u></p> <p><u>7ヤ7ル-10-9</u></p> <p style="text-align: right;">20.08.2015 bei 60.158 km</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

記事(主な交換部品、測定結果等)	(測定結果)	点検又は整備を実施した者の氏名又は名称	検査を執行した者の氏名
<u>上レゾ</u> <u>ジュン</u> <u>7670479</u>	●CO,HC濃度(アイドル時)	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">中古車修理の龍市</div> 福米県福米市鹿野中島 05-25-11	<u>フジノ 晋</u>
	CO <u>0.4</u> %		点検の年月日 <u>27年8月20日</u>
	HC <u>220</u> ppm		整備を完了した年月日 <u>27年8月20日</u>
			点検時の総走行距離 <u>60158</u> km

(注)※は貨物の運送の用に供する軽自動車に限り6か月ごとに点検を行わなければならない項目を示す。メーカー推奨項目及び定期交換部品等については整備手帳又は取扱説明書等をご参照ください。

_____ は、様式に規定されていない項目を示す。

(定期点検整備記録簿は、その記載の日から2年間保存してください。)

